

2024

教室影音設備 使用說明

HCHS

基本介紹

A：總電源，使用前須先開啟。

B：投影機、投影幕操作鍵。

C：投影機有線輸入孔 (HDMI)


D：音訊輸入、調整、USB充電孔

E：120 V 電源




投影機線控系統


銀幕



上昇




停止




下降


電腦



無線投影



HDMI投影




MUTE


電源



開機



關機



MUTE


投影機電源

開機：投影機開啟與投影幕降下。

關機：投影機關閉與投影幕升起。

MUTE：關閉投影畫面、音訊。

投影機線控系統



訊號輸入

電腦：VGA訊號輸入，此為預留線路，未安裝。

無線投影：利用WiFi訊號無線投影。



HDMI投影：利用HDMI有線方式投影。

※更換訊號源時，記得要按對應的按鍵喔！

投影機線控系統

銀幕




電源



上昇

電腦



開機



停止

無線投影

關機



下降

HDMI投影

MUTE

投影幕控制

這個我不解釋。

音訊控制面板

USB充電孔

& MP3 player

輸入音源之音量調整

(轉一格就很大聲)

麥克風孔與音量調整

MP3 player 控制鍵


音訊控制開關

(ON, 這個面板才有用)



視訊鏡頭USB

HDMI輸入



HDMI輸入

有線訊號輸入孔

視訊鏡頭USB

特殊教室才有功能，有裝鏡頭，可用於遠距教學

操作說明

- 有線投影操作
- 無線投影操作



有線 投影

1. HDMI線連接面板與電腦
2. 切換訊號輸入至HDMI
3. 成功投影



無線 投影-1

1. 訊號發射器接於電腦的HDMI孔
2. 切換成無線投影
3. 發射器燈號恆亮時~~按一下中間的鈕~~
4. 成功投影



無線 投影-1

發射器**需通電**，若筆電的訊號孔為

- A. HDMI：需另外提供發射器電源，請用附屬的充電線連接筆電USB以供電。
- B. Type C：不需另外供電，Type C孔本身會提供電力



無線 投影-2

(設備須有鏡像投影功能)

1. 開啟無線投影查看教室內無線投影訊號名稱
2. 設備WiFi連線此訊號 (密碼問設備組)
3. 使用鏡像投影功能
4. 成功投影

HDMI線太短怎麼辦?

已與廠商協調更換成5米線。

為什麼投影機開不了?

1. 檢查電源、電線。
2. 總電源剛開時，投影機約需10秒熱機，10秒後再按一次開機鍵試試。

筆電是否能用無線投影-2的方式投影?

不一定，各家廠牌、機型的功能不盡相同
歡迎老師自行嘗試是否可以。

投影的WiFi一直連不到怎麼辦?

先試著重開訊號接收器(在投影機上方)，
(開關在機器的側邊)，若仍無法連線請洽
設備組。

無線投影-2的方式是否能同時使用網路?

可以，待設定後即可投影
同時使用網路。

其他設備是否也能投影嗎?

手機、平板、筆電配合轉接頭
原則上都可以用無線投影-1，請帶您的
設備來教室嘗試





開學僅一週(9/6)已拉壞3條HDMI線
請愛惜公物，若有人為毀損請各班自行購買新線

Another Question?

Contact #105

Thanks !